

# Phoenix Steinschlagschutzmasken

BB-Exklusiv / Grosse Redder 31a / 29227 Celle /

FON: 05141 – 980320 FAX: 05141 – 980370

[www.BB-Exklusiv.de](http://www.BB-Exklusiv.de) / [www.Car-Bra.de](http://www.Car-Bra.de) / [www.Car-Nose-Bra.de](http://www.Car-Nose-Bra.de) / [www.Automaske.de](http://www.Automaske.de) / [www.Tuning-Treffpunkt.de](http://www.Tuning-Treffpunkt.de)

Sehr geehrter Damen und Herren,

wir möchten uns bedanken dass Sie sich für ein Produkt der Phoenix Serie entschieden haben.  
Unten möchten wir Ihnen ein paar Hinweise zur Pflege und Montage des Phoenix Bras geben.

## Pflegehinweise

- Wir empfehlen den BRA vor der ersten Montage einmal in der Waschmaschine bei 40° Grad zu waschen, damit Produktionsrückstände, wie Kleber etc. komplett aus dem Bra raus sind. Des Weiteren wird der BRA etwas elastischer und kann dadurch besser und genauer am Fahrzeug montiert werden.
- Alle unsere Bras können in der normalen Waschmaschine bei 40° Grad gewaschen werden.
- Den BRA bitte nach dem Waschen unbedingt komplett trocknen lassen.
- Sollte der BRA einmal durch Regen nass werden, ist dies kein Problem, nehmen sie ihn einfach nach der Fahrt ab und lassen sie ihn gut trocknen.
- Unsere Phoenix Bras zeichnen sich durch eine sehr hohe Passgenauigkeit aus. Sollte es jedoch trotzdem einmal dazu kommen, dass der BRA nicht 100% passt, bitten wir Sie kurz Kontakt mit uns aufzunehmen.
- Wir haben festgestellt, dass die BRA's meistens durch verständliche Fehler des Käufers, bei der „Erstmontage“, dazu führen, dass die BRA's nicht gleich passen.
- Der BRA sollte nicht länger als 1 Woche am Stück am Fahrzeug montiert sein. Es kann immer mal sein, dass sich Feuchtigkeit unter dem BRA sammelt. Daher bitten wir Sie zu beachten, dass der BRA nach max. 7 Tagen für ca. 1 Tag vom Fahrzeug entfernt werden sollte.

## Montagehinweise

- Die Montage des Phoenix Bra ist im Prinzip sehr einfach, sie sollten jedoch einige wichtige Hinweise beachten:
- Zur Montage des Phoenix Bra's finden Sie auf unserer Webseite [www.BB-Exklusiv.de](http://www.BB-Exklusiv.de) einige detaillierte Anleitungen und Videos.
- Bitte achten Sie immer darauf, dass der Bra richtig angebracht ist. Testen sie vor Antritt der Fahrt ob der Bra nicht verrutschen kann und ob Ihre Haube auch wirklich fest verschlossen ist. Für Fehlerhafte sowie unsachgemäße Anbringung an Ihrem Fahrzeug übernehmen wir keine Haftung.
- Den Bra bitte mit den angebrachten Laschen und Verzurrbändern an der Innenseite der Motorhaube befestigen. Sollte der BRA bei der ersten Montage nicht 100% passen, bedenken Sie bitte dass unser Produkt aus Kunstleder ist, und dieses je nach Temperatur etwas härter bzw. weicher sein kann.
- Wenn Sie den BRA wie oben beschrieben vor der ersten Benutzung waschen, wird das Kunstleder schon um einiges weicher. Sie werden sehen, dass bei der 2-3 Montage, die Handhabung schon um einiges leichter wird und der BRA sich auch immer besser an Ihre Haube anlegt.